



In caso di dubbi non esitate a contattare il Vostro rivenditore locale. Potete sempre contattare la nostra sede centrale in Belgio. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium +32 56 528840. www.par-ky.com

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI PAR-KY PRO

Egregio Cliente,

La ringraziamo per avere acquistato il nostro pavimento in tranciato di vero legno Par-ky. E' molto importante che legga attentamente queste istruzioni prima di iniziare la posa in opera.

ATTREZZI PER LA POSA:

- martello
- nastro adesivo resistente all'umidità
- matita
- tampone para-colpi (*)
- distanziatori (*)
- sega

(*) disponibili nel kit di installazione Par-ky.

Non utilizzare mai collanti, viti o chiodi per la posa in opera.

Nota Bene:

Mai colpire direttamente le doghe col martello. Usare sempre l'apposito attrezzo per proteggere gli spigoli delle doghe dai colpi del martello (disegno 2)

PAVIMENTI RISCALDANTI (disegno 3)

Il pavimento Par-ky può essere posato su pavimenti riscaldanti. Seguire le indicazioni fornite dal produttore del pannello riscaldante. Il riscaldamento non deve superare i 27°C.

PREPARAZIONE:

1. Posizionare I pacchi chiusi di materiale nella stanza. Non appoggiarli alle pareti in caso possano essere ancora umide. Aprite i pacchi al momento della posa controllandole prima. Non installate doghe eventualmente difettose. (disegno4-5)

Note:

I pavimenti in tranciato di vero legno sono naturali e pertanto ogni dogha può variare leggermente dalle altre per colore o fibratura. Anche alcuni piccoli segni quali nodini o tracce minerali sono tollerate e non hanno effetti sulla qualità del prodotto fornito. Le doghe di Par-Ky NON devono essere mescolate fra loro poiché a causa del sistema particolare di produzione esse vengono adeguatamente mescolate in produzione

2. I difetti del sottofondo vanno riparati prima della posa. Il sottofondo deve presentarsi:

- Pulito e spolverato;
- Compatto e senza screpolature evidenti;
- Dritto; sono tollerabili dislivelli di mm. 5 su una lunghezza di 3 metri.
- Asciutto; umidità consentita max. 2,5% nel cemento.

Par-ky può essere posato su qualsiasi sottofondo che si presenti solido, compatto ed asciutto (disegno 6-7).

3. Le condizioni ideali di posa sono con temperature compresa tra 16°C e 21°C con umidità ambientale compresa tra 40% e 60%.

4. Materassino:

Utilizzare un materassino Par-Ky; fare sormontare il materassino per cm.10 sui muri in modo da evitare risalite di umidità. Usare un foglio di polietilene in caso di necessità (disegno 8).

STILE DI POSA: (disegno 9-10)

Si consiglia una posa perpendicolare alle finestre (disegno 9-10).

Note:

Quasi tutte le essenze sono sensibili ai raggi UV e quindi variano di tonalità. Si tratta di un fenomeno naturale che schiarisce o scurisce il legno nel corso degli anni.

INSTALLAZIONE:

1. Generali: (disegni 11,12 e 13)

Par-ky utilizza il Sistema Uniclic per la posa dei propri pavimenti galleggianti, senza l'uso di collanti. Le doghe dispongono quindi di un particolare sistema di incastro a maschio e femmina ad auto tenuta, ovvero una volta agganciate non si possono sganciare da sole. Questo sistema è rapido e perfetto.

Utilizzare gli attrezzi di posa Par-ky e non colpire con forza a martellate per incastrare le teste o i lati lunghi onde evitare danni al materiale. Dare colpetti leggeri ogni cm. 30 finché tutta la dogha risulti perfettamente agganciata.

Par-ky è un pavimento in vero legno. Prevedere adeguati giunti perimetrali di espansione su ogni lato ed ostacoli vari (come tubi verticali o coprifili delle porte). Tenere sempre almeno mm. 10 di giunto espansione o mm.1 per metro lineare di posa.

Il giunto espansione verrà coperto dai battiscopa fissati alle pareti e mai al pavimento stesso.

Per superfici oltre i ml. 10 di estensione occorre posizionare un giunto di dilatazione (disegno 13).

Il modo migliore per posare è quello di inserire il maschio (A) nella femmina (B) posata a terra (disegno 12).

2. La prima fila di doghe (disegni 14,15,16 e 17)

Tagliare ed eliminare il maschio dalla prima dogha sia sul lato lungo che su quello corto. Posizionare questa dogha nell'angolo sinistro della stanza. Per le altre doghe della prima fila eliminare solamente il maschio sul lato lungo (disegno 14). Lasciare un giunto di espansione perimetrale di almeno mm. 10 utilizzando i distanziatori nel kit di installazione. Posizionare la prima fila contro al muro ed assicurarsi di avere mantenuto il giunto di espansione di almeno mm. 10 ovunque (disegno 15).

Potete impiegare la tagliata residua dell'ultima dogha della prima fila come dogha iniziale della seconda fila (consigliamo lunghezza minima di almeno cm. 20) (disegno 16).

Continuate la seconda fila con le doghe intere. Incastrate prima il lato lungo contro la femmina della prima fila e continuate così fino alla fine della fila ripetendo le operazioni descritte in precedenza, sempre dando leggeri colpi di martelletto contro al tampone para-colpi (disegno 17) fino all'ultima fila.

Note:

Non assemblare mai due doghe contemporaneamente incastrandole a martellate.

3. L'ultima fila (disegno 18)

Ricordate di mantenere anche qui il giunto di espansione di mm.10 contro al muro ed a qualunque ostacolo fisso a parete.

Utilizzare l'apposito attrezzo del kit per stringere le doghe perfettamente (disegno 18).

4. Coprifili porte (disegni 19 e 20)

Tagliare la dogha assicurandosi che resti sempre il giunto di dilatazione descritto in precedenza.

5. Tubi del riscaldamento (disegni 21 e 22)

Guardare attentamente come tagliare le doghe. E' importante seguire bene le istruzioni per ottenere un buon risultato. Attorno alle tubazioni verticali potete rifinire il pavimento applicando del silicone colorato in modo anche da sigillare da eventuali infiltrazioni (disegni 21 e 22).

6. Per finire:

Dato che il pavimento è posato senza collanti, potete camminarvi sopra immediatamente dopo la posa. Rimuovete i distanziatori ed applicate i battiscopa. Non fissate mai i battiscopa al pavimento ma sempre alle pareti. Il pavimento deve potersi contrarre ed espandere al di sotto dei battiscopa.

Impiegate del silicone laddove non potete installare i battiscopa. In generale, tenete presente che il pavimento sia protetto da penetrazione di umidità.

MANUTENZIONE E PROTEZIONE

Per un'ideale protezione del Vostro pavimento Par-ky (disegni 24 e 25)

- Posizionate feltri sotto I piedi delle sedie
- Montate rotelle gommate per parquet sotto le sedie a rotelle e posizionate anche tappetini in gomma/plastica trasparente sotto di esse.
- Posizionate un efficace zerbino all'entrata, curandovi di mantenerlo pulito.

Utilizzate il Par-ky Cleaner per lavare il Vostro pavimento. Il Par-ky Cleaner rimuove lo sporco senza rovinare la verniciatura e dona al Vostro pavimento un gradevole effetto.

Contattate il Vostro rivenditore in caso di macchie obstinate.